

Hoflieferprodukte

Produktdatenblatt

Desintec MelkClean Alkaline

Kanister à 24 kg

Kanister à 69 kg

Chloralkalischer Melkmaschinenreiniger

- Löst Fett und Eiweissverschmutzungen und hilft eine niedrige Keimzahl in der Melkanlage zu erreichen
- Reinigung und Desinfektion erfolgt vorzugsweise im Wechselreinigungsverfahren mit MelkClean Sour
- Anwendungskonzentration 0.5%
- Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen (QAV) und kann auch in Bio-Betrieben eingesetzt werden.



1 Zusammensetzung

Rahmenrezeptur: 100g enthalten 5,9g Aktivchlor, Alkalien.

2 Anwendung / Wirkung

2.1 Einsatzempfehlung

Kraftvoller chloralkalischer, desinfizierender Reiniger für Melk- und Kühlanlagen. MelkClean Alkaline löst sicher Fett- und Eiweißverschmutzungen und steht für eine niedrige Keimzahl in der Melkanlage ein.

Wir empfehlen die Verwendung von DESINTEC MelkClean Alkaline im Wechsel mit DESINTEC MelkClean Sour für ein optimales Reinigungsergebnis.

2.2 Anwendungsempfehlung

Anwendungskonzentration 0,5%.

1. Vorspülen mit lauwarmem Wasser.
2. Reinigung und Desinfektion mit 0,5%iger Anwendungslösung für mindestens 15 Minuten bei einer Temperatur von + 40 °C - +50 °C im Wasserrücklauf.
3. Gründlich mit kaltem Trinkwasser nachspülen.

Reste nicht in den Kanister zurückgeben.

3 Sicherheitshinweise



Gefahr

Bitte beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise im separaten Sicherheitsdatenblatt. ([Link](#))

DESINTEC MelkClean Alkaline nicht mit DESINTEC MelkClean Sour, anderen Reinigern oder deren Lösungen mischen! Behälter stets dicht verschließen.

Gefahrenhinweise: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

4 Lagerhinweise

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Reste nicht in den Kanister zurückgeben.

Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.

Beachten Sie die Haltbarkeit des Produktes.

5 Fachartikel

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Aussendienst, an hoflieferprodukte@swissgenetics.ch oder Telefon 071 982 74 73